
Перенести раствор вытачки
Перенести раствор вытачки
Нанести линии для разрезания и разведения баски
Наметить положение рельефных швов
Наметить местоположение и форму нижнего края баски
Наметить местоположение и форму выступа щлицы
Увеличить длину в соответствии с рисунком и описанием модели
Наметить обтачки шлицы
Наметить местоположение и форму края щлицы боковой части ПП
Выполнить заужение по боковым швам. Отрезать
Уточнить линию низа после заужения. Отрезать
ПОЯС